


DÉMARRAGE RAPIDE—FONCTIONS DE BASE

1. Initialization de la télécommande



Appuyez et tenez le bouton **STAND-BY** sur l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez deux bips, puis relâchez le bouton. Appuyez sur le bouton  sur la télécommande et vous entendrez un bip. La télécommande est jumelée à l'appareil.

2. Mode Silence

Appuyez et tenez le bouton **FLAME** sur l'appareil pour 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.

3. Effet de flammes

Appuyez sur  pour entrer dans le menu d'effet de flammes.

Appuyez sur /  pour choisir l'effet de flammes.

Appuyez sur /  pour régler la luminosité.


4. Lit de braises

Appuyez sur  pour entrer dans le menu du lit de braises.


Appuyez sur /  pour choisir l'effet du lit de braises.

Appuyez sur /  pour régler la luminosité.

5. Ma Flamme

Appuyez sur  de façon répétée pour choisir un des 9 modes "My Flame", dont l'effet de flammes et de lit de braises ont été préprogrammés (3 de ces modes peuvent être programmés pour l'utilisateur et sauvegardés aux positions 7, 8 et 9—voir Programmation par l'utilisateur ci-dessous).

6. Programmation par l'utilisateur

Choisissez votre combinaison de flammes, lit de braises et luminosité puis appuyez et tenez le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran DEL affiche "my flame save to 7" (Ma flamme sauvegardée à 7).



Appuyez sur /  ou /  pour choisir un numéro de réglage entre 7 et 9.

Appuyez et tenez  pour confirmer le réglage.

7. Éclairage d'ambiance (optionnel, seulement si installé)

Appuyez sur  pour accéder à l'éclairage d'ambiance.

Appuyez sur /  pour choisir la couleur de l'éclairage et OFF (Arrêt).

Appuyez sur /  pour régler la luminosité.


8. Effet sonore de crépitement


Appuyez sur  pour accéder au menu des effets sonores.

Appuyez sur  pour allumer/éteindre l'effet sonore.


Appuyez sur  pour régler le volume.

9. Mode Chaleur


Appuyez sur  pour faire défiler les options de chaleur: ON-OFF-AUTO (Marche-Arrêt-Auto).

Appuyez sur  pour régler la température désirée de la pièce de 5 à 40 °C (41 à 104 °F).

10. Sélectionnez l'unité de température

Appuyez et tenez  pour 3 secondes.

11. Mode Minuterie

Appuyez sur  pour choisir un réglage entre 0,5 heure et 10 heures, et ensuite OFF (arrêt).

12. Commandes par application mobile

Visitez votre boutique d'applications mobiles iOS ou Android pour télécharger l'application C&JsmartFIRE. Ou encore, balayez les codes QR ci-contre.

Appuyez et tenez le bouton WiFi sur l'appareil pour 3 secondes pour entrer en mode jumelage et suivez les directives à l'écran de votre appareil mobile pour jumeler et ajouter votre appareil.



Téléchargement de l'application



Mode d'emploi et vidéo



en Partenariat avec

Charlton
& Jenrick^{LTD}