



PORTRAIT



BSK541 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Front model 541

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the Bolero Cast Front 541BPC. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

Install the barrier screen to the Bolero Cast Front

Push in the bottom of the screen first to hook the clips to the frame, then slide it down behind the fender and push the top in so the clips snap into place.

To remove the barrier screen for maintenance, pull out the top of the screen and unhook the bottom. Use a soft brush to clean the screen.


To clean the fireplace polished cast front, use a mild soap and water.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**



Bolero Cast Front
Barrier Screen (4003289)



Bolero Cast Front 541BPC
with Barrier Screen

! WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.

Grille de protection BSK541

Homologuée pour utilisation avec la Devanture Valor modèle 541 seulement

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur la Devanture de fonte Bolero 541BPC. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient chaude lorsqu'il est allumé et qui demeure chaude lorsqu'il refroidit, une fois éteint.

Installez la grille de protection à la Devanture de fonte Bolero

Insérez les attaches du bas de la grille dans la devanture. Glissez la grille vers le bas derrière la base de feu et poussez sur le haut de la grille afin que ses attaches supérieures s'enclenchent.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, tirez sur le haut de la grille et ensuite sur le bas. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.


Pour nettoyer la devanture polie utilisez une solution d'eau et de savon doux.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**



Grille de protection pour la Devanture Bolero 541BPC (4003289)



Devanture Bolero 541BPC avec Grille de protection

! AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la devanture du foyer après l'entretien.