



Repair Parts List Liste de pièces

Models / Modèles

738 & 739

Gas Fireplace Heaters
Foyers à gaz

valor


Radiant Gas Fireplaces




Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.


Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

738BVN & P Engine




739DVN & P Engine






741SFB/741SVI Steel Front



742CFB Cast Front



KEY / CODE #	PART NAME NOM DE LA PIÈCE	QTY QTÉ	PART # NO. DE LA PIÈCE	ALTERNATE # NO. ALTERNATIF
1	Firebox & Liner Assembly / Boîte de foyer & caisse intérieure	1		
	For / Pour 738BVN/P		4000078AH	4000078AH
	For / Pour 739DVN/P		4000083AH	4000083AH
2	Exhaust Slide Gasket (739 only) / Joint pour buse d'évacuation à glissière	1	4000176	4000176
3	Exhaust Slide Assembly / Buse d'évacuation à glissière	1		
	For / Pour 738BVN/P		4000127	4000127
	For / Pour 739DVN/P		4000124	4000124
4	Shroud Mounting Bracket—Side / Support de montage—côtés	2	4000135BY	4000135BY
5	Firebox Baffle / Déflecteur de boîte de foyer	1	4000148	4000148
6	Firebox Air Baffle / Déflecteur d'air de boîte de foyer	1	4000143	4000143
7	Window Assembly / Fenêtre complète	1		
	For / Pour 738BVN/P		4000079S	4000079S
	For / Pour 739DVN/P		4000084S	4000084S
8	Lower Center Spring Loaded Bolt (739 only) / Boulon à ressort du centre bas (739 seulement)	1	568659	000B214S
9	Shroud Mounting Bracket—Top / Support de montage—haut	1	4000136BY	4000136BY
10	Pilot Assembly / Veilleuse complète	1		
	For / Pour NG—738 & 739		4000062S	4000062S
	For / Pour LPG—738 & 739		4000063S	4000063S
11	Pilot Injector / Injecteur de la veilleuse	1		
	For / Pour NG—738 & 739		568629	720A575
	For / Pour LPG—738 & 739		568889	720A195
12	Thermocouple / Thermocouple	1	4000061	4000061
13	Pilot Bracket / Support de la veilleuse	1	720A542	720A542
14	Hooked Olive for Pilot Injector / Virole à crochet pour injecteur de la veilleuse	1	524959	720A196
15	Olive Nut for Pilot Pipe / Écrou de virole pour injecteur de la veilleuse	1	513869	420K385
16	Electrode / Électrode	1	568639	720A543
17	Electrode Retaining Nut / Écrou de fixation pour l'électrode	1	524989	720A200
18	Shutter Cover / Couvercle de l'obturateur	1	573919	3000220
19	Air Shutter / Obturateur d'air	1		
	For / Pour NG—738 & 739		4000682	4000682
	For / Pour LPG—738 & 739		573909 & 574279	3000056 & 3000371
20	Burner Assembly (without air shutter) / Brûleur complet (sans l'obturateur d'air)	1		
	For / Pour NG—738 & 739		740K189	740K189
	For / Pour LPG—738 & 739		740K190	740K190
21	Elbow Injector (main burner) / Injecteur en coude (brûleur principal)	1		
	For / Pour NG—738 & 739		574319	9730012
	For / Pour LPG—738 & 739		574399	9730007
22	Main Burner Pipe / Conduit du brûleur principal	1	4000065	4000065
23	Pilot Shield / Écran de veilleuse	1	4000144	4000144
24	Pilot Gasket (739 only) / Joint de veilleuse (739 seulement)	1	4000139	4000139
25	Pilot Mount / Support de veilleuse	1	4000138	4000138

KEY / CODE #	PART NAME NOM DE LA PIÈCE	QTY QTÉ	PART # NO. DE LA PIÈCE	ALTERNATE # NO. ALTERNATIF
26	Pilot Mount Gasket (739 only) / Joint de support de veilleuse (739 seulement)	1	4000140	4000140
27	Module Gasket—Left (739 only) / Joint du module du brûleur—gauche (739 seulement)	1	4000174	4000174
28	Module Gasket—Front (739 only) / Joint du module du brûleur—avant (739 seulement)	1	4000173	4000173
29	Valve Mounting Bracket / Support de montage de la soupape	1	4000141	4000141
30	Module Gasket—Right (739 only) / Joint du module du brûleur—droit (739 seulement)	1	4000181	4000181
31	Module Gasket—Rear (739 only) / Joint du module du brûleur—arrière (739 seulement)	1	4000175	4000175
32	Valve Tray / Plaque de la soupape	1		
	For / Pour 738BVN/P		4000130	4000130
	For / Pour 739DVN/P		4000158	4000158
33	Burner Mounting Bracket / Support de montage du brûleur	2	4000132	4000132
34	Rear Log Support / Support de la bûche arrière	1	4000137	4000137
35	Inlet Adaptor / Adaptateur d'alimentation de gaz	1	568859	220K997
37	Pilot Pipe / Conduit d'alimentation de la veilleuse	1	4000066	4000066
38	Snap-off Nut and Olive for Pilot Pipe / Écrou et virole pour conduit d'alimentation de la veilleuse	1	546679	220K913
39	Electrode Lead / Fil de l'électrode	1	573729	700K736
40	Pipe Connector / Raccord de conduits	2	544079	220K891
41	Gas Valve / Soupape	1	4000056	4000056
42	Valve Assembly (including items 39, 40 and 41) / Soupape complète (incluant les pièces 39, 40 et 41)	1	4000251	4000251
43	Interruptor Block / Interrupteur	1	4000202	4000202
44	Vent Switch Assembly (Vent Switch & 2 Marret connectors) (738 only) / Interrupteur de sûreté (Interrupteur et 2 raccords) (738 seulement)	1	4000204	4000204
45	Remote Control Handset / Télécommande	1	4000327	4000327
45a	Wall Mount Cradle for Handset / Support mural pour télécommande	1	9000008	9000008
45b	Receiver / Récepteur de télécommande	1	4000328	4000328
45c	Wire Harness / Harnais de connexion de la télécommande	1	4000329	4000329
46	Log Set Complete / Ensemble de bûches	1	4000097	4000097
47	Ember Base / Braise	1	4000216	4000216
48	Rear Log / Bûche arrière	1	4000217	4000217
49	Front Log / Bûche avant	1	4000218	4000218
50	Left Middle Log / Bûche de centre gauche	1	4000219	4000219
51	Right Middle Log / Bûche de centre droit	1	4000220	4000220
52	Center Top Log / Bûche de centre	1	4000221	4000221
53	Brick Set Complete / Ensemble de briques	1	4000067	4000067
54	Brick Panel—Rear / Paroi de brique arrière	1	4000145	4000145
55	Brick Panel—Left / Paroi de brique gauche	1	4000147	4000147
56	Brick Panel—Right / Paroi de brique droite	1	4000146	4000146
57	Outer Frame / Encadrement extérieur	1	4001508AZ/4001508VI	4001508AZ/4001508VI
58	Inner Frame / Encadrement intérieur	1	4001509AZ/4001509VI	4001509AZ/4001509VI
59	Lower Louver / Persiennes du bas	1	4001507AZ/4001507VI	4001507AZ/4001507VI
60	Top Casting / Section de fonte du haut	1	4000090	4000090
61	Bottom Casting / Section de fonte du bas	1	4000091	4000091